

## Cellustab (Folyékony)

A CelluStab stabilizáló anyag a palackos borok borkő kiválását akadályozza meg.

### Termékleírás

A termék hatóanyaga carbiximetilcellulóz (CMC), növényi rostokból előállított vízben oldódó molekula, borkő stabilizáló képességgel amely megakadályozza a borkő kikristályosodását. A stabilizáló hatást sem a hőmérséklet sem pedig a szűrés nem befolyásolja. A CMC adagolása nem okoz sem organioleptikus torzulást sem pedig a bor színére nincs hatással.

### Felhasználás

Borok és pezsgők borkőstabilizálására.

### Adagolás

100-200 ml/hl

### Felhasználási tanácsok:

Az anyag borhoz adása:

- Számoljuk ki a szükséges mennyiséget a kezelni kívánt bor mennyisége alapján.
- Adjuk a CelluStab teljes mennyiségét a kezelendő bor 10%-hoz, ha lehet keverés mellett, vagy adagoló szivattyúval.
- Fejtsük ezt a tételt a teljes mennyiséghez, és keverjük össze
- Ha nem tökéletesen keverjük el a tételt akkor problémák adódhatnak a szűrés során

### Mikor és hogyan kezeljük a borokat?

Pezsgők:

- A CelluStab-t adjuk a tisztított alapborhoz.
- A CelluStab-t adjuk a borhoz legkésőbb 1 nappal (de inkább 1 héttel) a többi tirázs anyag hozzáadása előtt.

Fehér borok:

- Tiszta, derített, fehérjестabil, palackozáshoz előkészített borhoz adjuk a CelluStab-t.
- Fontos, hogy a kezelendő bor:
  - Fehérje stabil legyen
  - Ne tartalmazzon visszamaradt derítőszeret
  - Ne tartalmazzon lysozyme-t
  - Ne kezeljük később lysozyme-el

CelluStab a borhoz adható:

Steril szűrés után, adagolószivattyúval a töltés előtti folyadékármba.  
Steril szűrés előtt, legalább 12 órával a palackozás előtt.

Vörös borok:

Derített, teljesen tiszta, instabil színanyagoktól mentes, palackozáshoz előkészített borhoz adjuk. A CelluStab reakcióba léphet az instabil színanyagokkal, és azok kicsapódhatnak, ezért a fiatal boroknál a CelluStab használata előtt javasolt a stabilizálás (derítés és/vagy hideg kezelés).

CelluStab a borhoz adható:

Steril szűrés után, adagolószivattyúval a töltés előtti folyadékármba.  
Steril szűrés előtt, legalább 12 órával a palackozás előtt.

A CelluStab és más kezelőanyagok (metaborkősav, tanninok, gumiarábikum) között semmilyen negatív reakció nem lép fel.